ューパ |**E|U|P|A**| 30cmリビング扇風機(家庭用) |**E|U|P|A**| FL-30GRI |**LIVING FAN**


CONTENTS

1.安全上のご注意・	·····P1
2.仕 様 …	P1
3.各部のなまえ …	P2
	P2~3
5.ご使用方法	·····P4~6
6.お手入れの仕方・	P6
7.修理を依頼される	る前にP6
8.アフターサービス	についてP7
9.保 証 書	P7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとう ございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、 正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、大切 に保管して下さい。

別売部品					
品 名	商品番号	価	格		
リモコン	S0666	¥2,	640—		

※価格は全て税込となります。



取扱説明書 保証書付き

1. 安全上のご注意

●ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管して ください。製品本体及び取扱説明書には、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載 していますので、必ずお守りください。お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書の中身をお読みになり、正し い使い方を御指導ください。表示と図記号は下記のようになっています。内容を理解してから本文をお読みください。

警告『取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されること』を示します。

注意『取扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるか、またしまして、は物的損害(※3)の発生が想定されること』を示します。



記号、「禁止」(しないでください) を示します。

記号、「強制」(必ずしてください) を示します。

※1:重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。



お手入れの際は、必ず差込プラグをぬいてください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。



濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。

●感電・やけど・けがをする恐れがあります。



修理技術者以外は、絶対に分解したり、 修理・改造をおこなわないでください。

●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



羽根・ガード・スタンドベースをつけずに高さ調節 ボタンを押したり、モーターを運転しないでください。



水に浸けたり、水をかけたりしないでください。

●感電・ショートの恐れがあります。

意 注



使用時以外は、差込プラグをコンセントから 抜いてください。

●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電 火災の原因になります。



|電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理| に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせた り、はさみ込んだりしないでください。

|●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに 必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。

●感電やショートをして発火の原因になります。



周囲に障害物があったり、不安定な場所では使 用しないでください。

●転倒や事故の原因になります。



ガードの中や可動部へ指を入れないでください。 ●けがの原因になります。



風を長時間、からだにあてないでください。

●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、 お年寄り、気の方は注意してください。



交流100V以外の電源は使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。



スプレーをかけないでください。

●樹脂や塗装部分が変質したり、破損する原因になります。



電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。



扇風機カバーをご使用の場合、ほこり等がつまった 状態で使用しないでください。

●モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。


お願い

羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

2. 仕 様

電			源	交流100V 50Hz	交流100V 60Hz	
消	費	電	カ	40W	43W	
首	振	角	度	0~約90度		
コード長さ(約)		约)	1.5 m			
質 量(約)		約)	3.2kg			
大	き	さ (#	約)	幅37.0cm×奥行34.0cm×高さ68.0~86.0cm 高さ調節(min/max)		

3. 各部のなまえ



4. 組み立方

※ ご使用の前に次の順序で正しく組立ててください。※ 包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。

■組立て前

■組立て時

⚠ 注 意



組立て前、あるいは組立て中に電源プラグを コンセントに差し込まないでください。

●モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。
組立て前、あるいは組立て中に『高さ調節ボタン』
を操作しないでください。


● モーター部が飛び出して、ケガの原因になります。

△ 注 意




ガード締付けナットで後ガードを取付ける時は、 ガード締付けナットが使用中にゆるまないよう にしっかりと締付けてください。


●締付けが不十分ですと、ガードがぐらつき羽根と接触して羽根割れの原因となります。



■組立て方

- 1.ベースとスタンドポールを組立てます。
- ●スタンドポール下側に付いている固定用ナットを 左に回して外してください。
- ②スタンドポール前方のツメをベース 前方の穴に差し込みます。
- ❸スタンドポール下の操作部分をベースのガイド溝に確実にはめ込んでください。
- ❹ゆっくりと横向きにしてください。
- **⑤**ベース下部から固定用ナットを 右に回して締め付けてください。
- 2.スピンナー、モーター軸のチューブ、 ガード締付けナットをはずします。
- ●スピンナーを右に回して外してください。
- ②チューブは扇風機を保管するとき、 モーター軸のサビ防止となりますので 捨てないでください。
- ❸ガード締付けナットを左に回して 外してください。






4. 組み立方

3.後ガードを取付けます。

- ●モーターカバーの突起部に、後ガードの丸穴を合わせてはめ込みます。
- ●ガード締付けナットを右に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。




4.羽根を取付けます。 ●羽根の溝とモーター軸の回り止めピンが合うようにして羽根を差込み、 スピンナーを左に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。




5.前ガードを取付けます。

- ●前ガードフックを後ガードに合わせて掛け、 前ガードを押さえて後ガードに 「ガチッ」というまで確実にはめ込み、
 - 固定してください。







前ガードをはずすときは...

●クリップをはずし、ガードリングの 下部を手前に引き、前ガードを はずしてください。




6.リモコンの付け方

●本体についているリモコンフックに リモコンストラップを掛けます。



5. ご使用方法



5. ご使用方法

リモコンの電池交換の仕方

リモコンの裏側の電池蓋を指で押し下げながら電池蓋を手前側にスライド させ開きます。

⊕ ●の向きに注意しながら電池を交換します。交換し終えたら、先ほどと 逆の要領でリモコンに電池蓋を装着してください。

- ※電池には単四型乾電池2本をご使用ください。
- ※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。

00

風向きの変え方


■風向きを上下に変えたいとき

フリーネック式

■風向きを右左に変えたいとき


自由首振式

●モーター部、あるいは取っ手部を持って上下に変えます。 ● モーター部、あるいは取っ手を持って右左に変えます。




注 意

モーター部、あるい は取っ手を持って、 風向きの角度を調整 してください。



首振つまみの使い方

- 押し込むと....首振りをします。
- 引上げると....停止します。



注



首振運転中に、無理 やりガードを停止さ せたり、回したりし ないでください。

●故障の原因になります。

高さ調節ボタンの使い方

- 高さ調節ボタンを押しながら、パイプを上または 下にスライドし、お望みの高さに調節してください。
- 持ち運びする場合には、パイプを一番下に押し 下げて固定してください。



注意



羽根・ガード・ベースをつけず に高さ調節ポタンを押したり、 モーターを運転しないでくだ さい。


◆ ケガの原因になります。

-ド収納部の使い方

- ■電源コードを収納する事が出来ます。
- 使用しないとき、電源コードを巻き付けて収納することができます。
- 扇風機を使用時には、電源コードをコード収納部に巻き付けないでください。

※電源コードが加熱して発火の原因になる恐れがあります。

本体ベース底面



特に注意していただきたいこと

- ●羽根、ガードを取り付けずに、高さ調節ボタンを押したりモーターを運転させ ないでください。モーター部が急にはね上がりけがをする恐れがあります。
- ●運転中は絶対にガードの中へ手や、物を入れないでください。 特に羽根の裏側は危険です。けがをしたり、破損したりします。 特に小さなお子様には注意してください。
- ●乳幼児、お年寄り、病気の方には長時間直射風を当てないでください。健康によくありませんので、お休み前には夕 イマー機能をご使用ください。その際、風を壁などに当てて反射風を利用してください。
- ●使用中(羽根が回転している時)本体の移動はしないでください。羽根が割れる原因になります。

意 注

カーテンなどを吸い込んだり、首振りが 妨げられたりしない安定した場所で使 用してください。転倒したり、モーター 不良の原因になります。

6. お手入れの仕方

▲ 警告

⚠注 意



●お手入れ前に、運転を停止し 必ず差込プラグを持ってコン セントから抜いてください。※感電、ショート、やけどの原因 になります。



- ●台所用洗剤、シンナー、クレンザー、化学ぞうきん、ナイロンたわしは使わないでください。
- ●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させ たままにしておきますと、変質したり塗装がは がれたりすることがありますので、 ご注意ください。
- 羽根・本体は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、 柔らかい布で空拭きしてください。

7. 修理を依頼される前に

こんなとき	お調べいただくところ
羽根が回らない	●差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか。●羽根とガードが接触していませんか。●しっかりと組立ててありますか。●停電していませんか。
羽根は回るが 異常音がする	●羽根はしっかりと取り付けられていますか。●ガードはしっかりと取り付けられていますか。●羽根とガードが接触していませんか。
リモコンで操作できない	●電池が消耗していませんか。●電池の入れ方(母母の方向)は間違っていませんか。
停電後正常な運転が できない	●差込プラグを抜いて差し直してください。

8. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買 い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理 いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。 絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

燦坤日本電器株式会社

お客様専用ダイヤル 03-3837-1235

〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

受付時間:月~金曜日 9時~12時/13時~17時(土、日曜、祝日はお休み)

http://www.tsannkuen.jp